

Come utilizzare un raccordo JACO con un tubetto morbido ?

Per accoppiare un raccordo JACO in PVDF o Polipropilene a un tubetto morbido (come il silicone trasparente), è fondamentale preservare la geometria interna del tubo per evitare che la pressione del dado lo schiacci o lo scalzi. La procedura corretta prevede l'utilizzo di un **inserto di rinforzo (boccola interna)** in plastica rigida. L'inserto va infilato all'interno dell'estremità del tubo morbido prima di inserirlo nel corpo del raccordo JACO. Questo garantisce una base rigida su cui la doppia ogiva può fare presa meccanica, assicurando una tenuta stagna e impedendo lo sfilamento.



COMPOTECH SRL

“Components & Technologies”

Via A. Da Giussano, 4-6 - 20063 Cernusco S/N (MI)
Tel. 02.92.10.33.32 - Fax 02.92.10.26.09 - Cod. Fiscale e P. Iva 03776610960

www.compotech.it